









Montageanleitung Seilabhängung

TRiALED

Made
 in
 Germany

Accessories	3030	3060	6060	6262	30120	60120
		X 2				
		X 2				
		X 4				
wire A 		X 2				
wire B 		X 2				
			X 1			



 Werkzeug benötigt

